



## Vedligeholdelse af beklædningsbrædder behandlet med TEKNOCLAD 3371

### Tillykke med dine nye beklædningsbrædder

Teknos har et stærkt fokus på at udvikle effektive og holdbare produkter, der kan indgå i et industrielt overfladebehandlingssystem. Netop derfor har Teknos gennem de seneste årtier været en af de foretrukne malingsleverandører til træbeklædningsindustrien i de nordiske lande.

Med et af markedets bredeste produktprogrammer, både hvad angår træbeskyttelsesprodukter mod råd, grundings- og slutbehandlingsprodukter, er du garanteret et beklædningsbræt, der er sikret optimal levetid.

|                                  | PRODUKT                   |
|----------------------------------|---------------------------|
| Superwoods forbehandling mod råd | Superkritisk imprægnering |
| Grundet med                      | TEKNOCLAD 3371, glans 20  |
| Færdigbehandlet med              | TEKNOCLAD 3371, glans 20  |

Forventet holdbarhed for behandling med 2 x TEKNOCLAD 3371 på ru høvlet, savskåret træ vil være 6 til 8 år under normal dansk klima forhold. Der tages forbehold for særlig grove forhold, fx sydvendte kystnære facader, som gør at eksponering er kraftig. Estimeret TEKNOCLAD 3371 forbrug ved genbehandling: ca. 3-4 m<sup>2</sup>/l. Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetode.

# VEDLIGEHOELSE AF DINE NYE BEKLÆDNINGSBRÆDDER

## Bemærk dette (godt råd vedrørende håndtering på byggepladsen både sommer og vinter):

- Fjern lufttæt emballage før opbevaring for at sikre fri ventilation omkring beklædningsbrædderne.
- Opbevar beklædningsbrædderne uden kontakt til jord, og tildæk dem med en åndbar presenning for at beskytte mod snavs og kraftig regn.
- Opbevaringsstedet skal være godt ventileret og ikke påvirket af voldsomme temperatursvingninger. Undgå uegnet opbevaring som fx i lukkede containere, da kondensvand og meget høje temperaturer kan forekomme.
- Hvis beklædningsbrædderne bliver installeret, før afslutningen af de våde byggeprocesser, skal man altid sikre god ventilation, opvarmning og evt. brug af affugtere, hvis det skønnes nødvendigt
- Fjern cement, beton og lignende hurtigst muligt, anvend evt. et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rent vand
- Man skal sikre, at alt ubeskyttet endetræ straks behandles med et lag træbeskyttelse.
- Efter montage anbefales det, at du foretager en slutbehandling på hele overfladen for at opnå et helt ensartet udseende. Slutbehandlingen/topcoaten skal påføres efter en varm og tør periode, således at naturlige udtørningsbetinget ridser og revner dækkes effektivt.

## Misfarvning på grund af harpiks

Træ er et levende materiale, og derfor vil der især ved lyse nuancer kunne forekomme et naturligt, gulligt farvegennemslag fra knaster. Denne pletvise misfarvning kan mindskes væsentligt ved at afvaske knastområderne med en blanding af lige dele vand og sprit på en **blød** klud. Skyl umiddelbart efter med rent vand for at undgå skade på malingsfilmen. Ved meget harpiksholdige knaster kan selve harpiksen også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Lad dråberne sidde på overfladen til de er krystalliserede. Herefter kan de fjernes ved børstning eller let afskrabning.

## Regelmæssig vedligeholdelse

For at bevare et pænt og ensartet udseende, bør de færdigbehandlede beklædningsbrædder mindst en gang om året, helst i sommerperioden, børstes, og eventuelle større snavsede områder afvaskes med vand evt. tilsat et mildt grundrensemiddel.

Når jeres beklædningsbrædder synligt trænger til efterbehandling (dette vil være meget afhængigt af, hvor kraftigt brædderne har været eksponeret **og placering (N-S-Ø-V)**). F.eks. vil beklædningsbrædder, der er monteret på fritidshuse i kystnære områder, blive udsat for en kraftigere eksponering end beklædningsbrædder, monteret på fritidshuse inde i landet) anbefaler vi at følge denne vejledning:

1. Løstsiddende maling og harpiks fjernes
2. Fastsiddende harpiks fjernes med lige dele vand og sprit på en **blød** klud
3. Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel (vedr. blandingsforhold skal der henvises til producentens anbefalinger)
4. Skyl efter med rent vand
5. Slib overfladen, når den er tør
6. Slutbehandles med træbeskyttelsesprodukt på vand- eller opløsningsmiddelbasis.  
Følg brugsanvisningen på emballagen.

Efterbehandlingen kan også foretages med et af de anerkendte, vandbaserede træbeskyttelsesprodukter, som kan købes i alle byggemarkeder og farvehandler. Find evt. en forhandler på [www.superwood.dk](http://www.superwood.dk)

***Endnu engang tillykke med dine nye beklædningsbrædder – hvad enten de skal anvendes til dit hjem, børnenes legehus, carporten, hegnet til naboen eller til fritidshuset!***